



Legende
 TH = Traufhöhe
 FH = Firsthöhe
 WH = Wandhöhe
 DH = Dachhöhe
 Aufstockung Bestand